Phocus Quick – Mode d'emploi




Phocus Quick
12 nouvelles images détectées sur HASSBLDISK
Choisissez Importer pour commencer la sauvegarde de vos images.
Plus d'info
Prêt à importer et développer 12 fichiers
Destination: /Users/ericchapalain/Pictures/Captures de Phocus
Sélectionnez le Format de l'Image: JPEG Taille Moyenne
Taille Requise: 1.2 GB de 310 GB
Sauvegarde automatique des fichiers Raw - Recommandé!
Afficher les images après l'importation
Terminé
Import
A
C


Votre système peut être configurer pour ouvrir Quick Phocus automatiquement lorsqu'une carte CF est introduite dans votre lecteur de carte.
Voulez vous que Quick Phocus s'ouvre automatiquement ?
Ne pas me rappeler cette question
Annuler
Set Auto Launch

Phocus Quick vous permet d'importer des fichiers image Hasselblad directement d'une carte CF vers un ordinateur pour les utiliser immédiatement et pour les convertir sur-le-champ vers d'autres formats de fichier compatibles avec votre application de traitement d'images favorite. Le processus est très simple et ne prend que quelques minutes.

1. *Connectez un lecteur de carte sur le port USB ou FireWire de votre ordinateur et introduisez-y la carte CF. Démarrez* ***Phocus Quick.***
2. *Une boîte de dialogue s'affiche pour indiquer le nombre d'images présentes sur la carte* **A**.
3. *Sélectionnez le format d'image souhaité* **B**. *(Cliquez sur* **Plus d'info** ⓘ **C** *de la boîte de dialogue pour plus d'informations sur les formats JPEG, DNG et RAW, etc.) Vous avez le choix parmi:*

   JPEG apercu rapide

   JPEG taille moyenne

   JPEG taille totale

   DNG

   Le réglage par défaut est :

   - *afficher immédiatement les images importées* **D**.
   - *enregistrer les fichiers image au format Hasselblad RAW (FFF) pour utilisation ultérieure* **E**.
4. *Si nécessaire, vous pouvez désactiver le réglage par défaut et cliquer sur* ***Importer***.

Lorsque la fenêtre de dialogue indique que le processus est terminé, les images sont stockées dans le répertoire par défaut de l'ordinateur, c'est-à-dire habituellement, **Pictures/Phocus Captures** *(voir illustration ci-dessous).*

5. *Après la première utilisation de Quick Phocus, une fenêtre vous proposera de valider un démarrage automatique de Quick Phocus lorsque vous insérerez une carte CF Hasselblad. Si vous voulez valider cette option cliquez sur: Set auto launch.*

Informations complémentaires

- Les images importées sont automatiquement enregistrées dans un répertoire nommé d'après la date de prise de vue, par ex. **Pictures/Captures de Phocus/Janvier 2011.** Chacun de ces dossiers contient des répertoires d'images nommés d'après leur contenu: **RAW**, **JPEG** ou **DNG**.

- Si vous avez coché l'option ***Afficher les images après importation,*** **D** elles s'ouvriront automatiquement dans votre application d'affichage par défaut.

- Pour vous aider, **Phocus Quick** intègre une fonction évitant les fichiers en double. Par exemple, vous avez importé cinq photos à partir d'une carte et les avez stockées dans leur répertoire respectif, en l'occurrence, **RAW** et **DNG** Vous prenez ensuite cinq autres photos sur la même carte (dont vous n'avez pas supprimé les cinq premières images) et recommencez l'importation. Cette fois, **Phocus Quick** reconnaît les cinq premiers fichiers et les ignore, de sorte que seules les prises de vue les plus récentes sont visibles et importées, évitant ainsi les doublons.

Toutefois, si vous souhaitez ré-enregistrer les cinq premiers fichiers mais cette fois au format **JPEG**, par exemple, en faisant une nouvelle sélection via **C**, **Phocus Quick** le permet. Dans ce cas, vous aurez trois séries de fichiers - **RAW, DNG** et **JPEG** – des cinq premières images, stockées dans.